

名称	メーカー製品名	数量	備考
卓			
音響操作卓	RAMSA WR-C4520	1台	モノIN 16 ステレオIN 4 グループOUT 4 AUXOUT 4 LR OUT
サブミキサー卓	RAMSA WR-33	1台	下手袖 モノIN 8 グループOUT 2 モノOUT
スピーカー			
プロセニアムスピーカー	RAMSA WS-T515	1台	
天井サブスピーカー	RAMSA WS-K20	8台	
フロントスピーカー	RAMSA WS-A200	2台	
固定はね返りスピーカー	RAMSA WS-A80	2台	
移動スピーカー	RAMSA WS-A200	2台	スタンド(W2-SS200)有
	Victor PS-S505(B)	2台	
アンプ			
メインアンプ	RAMSA WP-1400A	2台	
	RAMSA WP-1200A	5台	
	RAMSA WP-H240	1台	
デジタルマルチプロセッサ	RAMSA WZ-DM30	1台	
グラフィックイコライザー	RAMSA WZ-9311	3台	固定
移動アンプ	RAMSA WP-1100	1台	
マイク			
ワイヤレスマイク	Panasonic WX-4212B	2本	受信機 WX-4040
	Panasonic WX-4100	2本	B帯 4ch 可変
ピンマイク	Panasonic WX-4300	2本	(通常 11・12・13・14使用)
ダイナミックマイク	SHURE SM58	3本	
	RAMSA WM-D55	1本	スイッチ付き
	RAMSA WM-D65	2本	スイッチ付き
	RAMSA WM-D70	3本	
コンデンサーマイク	SONY C-38B	1本	
	RAMSA WM-C60	3本	ガンマイク
望遠マイク	Victor MZ-2200	1本	
マイクスタンド			
卓上	Victor STD-220C	1台	
	National WN-172	1台	
	RAMSA WN-173	3台	
ストレート	National WN-430	1本	
	RAMSA WN-5100B	4本	
ブーム	RAMSA WN-5350	5本	
再生・録音機器			
カセットデッキ	Technics RS-BX501	3台	(うち1台は下手袖)
CDプレイヤー	Technics SL-PG406	1台	
	TEAC CD-P1260	1台	下手袖
MDプレイヤー	TASCAM MD-301MK II	1台	下手袖
その他			
マイクケーブル	5m	4本	
	10m	7本	
	20m	8本	
マルチケーブル	CANARE 8C10E3	1本	8ch 10m
先バラ	CANARE 8S1N2	2本	8ch XLRメス
マルチボックス	CANARE 8J12N12	2台	8ch XLRオス/メス